

THERMOSET MEMBRANE **EPDM**

1

Die Membrane zum Untergrund befestigen und auf die Vertikale nach den Richtlinien für den Einsatz von Kontaktkleber hochkleben.

2

Schneiden Sie 230 mm x 230 mm vom PS Detailstreifen ab und runden Sie die Ecken wie gezeigt.

3

Nach dem EPDM Primer aufgetragen wurde, die Schutzfolie beseitigen. 230 mm x 230 mm Stück vom PS Detailsstreifen so falten, dass die gerundeten Ecken nach oben zeigen. Abdeckstück mittig an der Ecke positionieren und fest gegen dem vertikalen Untergrund anpressen.

4

Abdeckstück abrollen und fest in die Richtung Winkeländerung ziehen, gleichzeitig fest auf die unterliegende Membrane anpressen.

5

Nach dem Aufkleben konsequent mit Anpressrolle durchwalzen. Dabei auf alle Stufen und Winkeländerungen achten.

Bei niedrigeren Temperaturen eine Heißluft-Pistole zum Aufheizen des Abdeckstückes benutzen.

	• EPDM
	• akzept. Untergrund
	• siehe Bemerk.

Aussenecke mit Detailstreifen (Option 2)

Für zusätzliche Info., sehen Sie in Anleitungen.

	DETAIL NO.
	U-15G
THERMOSET UNIVERSAL	