



Bemerkungen:

1. Abdichtmasse WATER CUT-OFF soll ständigem Druck ausgesetzt werden.
2. Vor dem Aufbringen des ABDECKSTREIFENS muss EPDM PRIMER auf die Kunststoff- bzw. Metallfläche ebenso wie auf die EPDM Oberfläche aufgetragen werden.
3. Der ABDECKSTREIFEN muss die Membrane mit mindestens 75 mm überlappen.
4. Der Holzklotz muss die gesamte Breite der Gullymanschette überragen.
5. Gullymanschette muss auf ganzer Fläche mit ABDECKSTREIFEN abgedeckt werden (mit mind. Überlappung von 50 mm von dem Schraubenkopf).
6. Besprechen Sie den Einsatz von entsprechenden Kiesfang mit dem Planer bzw. mit den anfallenden Richtlinien, um Wasserstau zu vermeiden. Beschränken Sie nicht den Wasserfluss.

<p>—• EPDM</p> <p>—• akzept. Untergrund</p> <p>—• siehe Bemerkung</p> <p><b>0</b></p>	<p><b>Bauseits hergestelltes Gully</b></p> <p>Für zusätzliche Info., sehen Sie in Anleitungen.</p>	<p><b>EPDM</b></p>	<p>DETAIL NO.</p> <p><b>U-6D</b></p> <p>THERMOSET UNIVERSAL</p>
---	--	--------------------	---